English

User and safety guide

Shelly BLU TRV

A smart thermostatic radiator valve head with Bluetooth connectivity. Referred to in this document as "the Device"

⚠*This sign indicates safety information.*

ⓘ *This sign indicates an important note.*

Safety information

For safe and proper use, read this guide, and any other documents accompanying this product. Keep them for future reference. Failure to follow the installation procedures can lead to malfunction, danger to health and life, violation of law, and/or refusal of legal and commercial guarantees (if any). Shelly Europe Ltd. is not responsible for any loss or damage in case of incorrect installation or improper operation of this device due to failure to follow the user and safety instructions in this guide.

⚠*WARNING! Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zink, or rechargeable batteries.*

⚠*CAUTION! Use the Device only with batteries that comply with all applicable regulations. Using inappropriate batteries can cause damage to the Device and fire.*

⚠*CAUTION! Make sure batteries are installed correctly according to polarity + and -.*

⚠*CAUTION! Batteries can emit hazardous compounds or cause fire if not disposed of properly. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.*

⚠*CAUTION! Do not use the Device in a damp environment. Do not allow the device to get wet.*

⚠*CAUTION! The Device is intended only for indoor use.*

⚠*CAUTION! Do not operate covered.*

⚠*CAUTION! Do not use the Device if it shows any sign of damage or defect.*

⚠*CAUTION! Do not attempt to repair the Device yourself.*

ⓘ *Before beginning the installation, make sure you have a Shelly BLU Gateway Gen3, a Bluetooth-to-Wi-Fi adapter. Without the gateway, the Device cannot be used with the Shelly Smart Control application or paired with external sensors. If your Device does not come with a Gateway included in the box, you can buy one at* http://www.shelly.com .

ⓘ *The Device comes with factory-installed firmware. To keep it updated and secure, Shelly Europe Ltd. provides the latest firmware updates free of charge. Access the updates through the Shelly Smart Control mobile application. Installation of firmware updates is the user's responsibility. Shelly Europe Ltd. shall not be liable for any lack of conformity of the Device caused by the failure of the user to install the available updates in a timely manner.*

Product description

Shelly BLU TRV is a smart thermostatic radiator head with Bluetooth connectivity. It controls the temperature of a room by changing the flow of the hot water through the radiator. If needed, the temperature can be changed at any time by turning the Device rotating knob to the left or right, or through your mobile phone, tablet, or PC. The Device can also maintain the room temperature according to a set weekly schedule. It is powered by 2 AA, 1.5 V batteries.

User interfaces

Reset button

The reset button is on the back of the TRV's head (Fig. 1/7). To access the button, the head must be separated from the black plate (See Fig. 6). To press the button, use a pointed object, such as a paperclip, pen tip, or a small screwdriver.

- Press once to pair the BLU TRV with another Bluetooth device.
- Press and hold for 30 seconds to factory reset the device.

ⓘ *Factory reset will disconnect the Device from the BLE Gateway Gen3 and delete all data.*

Rotating knob

The rotating knob is the outer turning shell of the TRV head. It is programmed to setup and control the Device based on the number of rotational steps. For more details, see section Using the rotating knob to operate the device.

LED display

The TRV has a 7-segment LED with 3 indication modes:

- Steady on
- Blinking
- Off

Battery level:

🪫 <50%

🪫🪫 50-75%

🪫🪫🪫 >75%

Installation instructions

⚠*CAUTION! Before beginning the installation, turn off the radiator and make sure it has cooled down.*

⚠*CAUTION! Mount the TRV head onto the backplate ONLY AFTER the backplate is mounted and secured on the radiator valve.*

⚠*CAUTION! Risk of water leakage. If you do not have a thermostatic valve installed on your radiator, call a specialist to replace your valves.*

Compatible valves

If not sure whether you need an adapter for your radiator valve, check the list of compatible radiator valves by brand and model here: https://shelly.link/blu/trv_compatible_valves

If your radiator valves are not compatible, use one of the adapters included in the box. (Fig. 2).

Installing the backplate

1. If your radiator needs an adapter, mount the suitable one (Fig. 2)
2. To install the backplate onto the radiator valve, turn the mounting ring clockwise by hand (Fig. 3)

ⓘ *Make sure that the alignment mark on the backplate points upward.*

3. Tighten carefully the mounting ring by using an adjustable wrench.

ⓘ *Do not overtighten the ring!*

Mounting the TRV head

ⓘ *The device comes with batteries installed. Before mounting the TRV head onto the backplate, remove the isolation tab from the battery compartment.*

1. Align the head and backplate notches (Fig. 4). Then, insert the head on the backplate.
2. Apply moderate pressure with your palm on the front cap and turn the head clockwise until it clicks. (Fig. 5).

Calibrating the Device

- After successfully mounting the head, the TRV automatically starts calibration by turning its motor in both directions. The display shows CAL.
- If the calibration is successfully completed, the display shows briefly CD.
- If the calibration fails, the display shows briefly E↑.

ⓘ *If the Device does not start calibration, it likely means that the head is not fully tightened onto the backplate. Unscrew the TRV head further. If this does not resolve the issue, repeat the steps from the beginning. To dismount the TRV head, press the front cap and turn the head counterclockwise until it is released (Fig. 6).*

ⓘ *If the Device is not installed with an adapter and reports failed calibration, you may need to install a pin extender from the adapter set (Fig. 2).* Once the calibration is completed successfully, the Device can be used to control temperature.

Using the rotating knob to operate the device

To wake up the LEDs, turn the knob at least one step in any direction. The display shows the current temperature.

Setting the target temperature

1. To increase the temperature, turn the knob to the right.
2. To decrease the temperature, turn the knob to the left.

ⓘ *Each knob step changes the temperature by 0.1 °C*

3. Once the target temperature is reached, stop turning the knob. After 3 seconds, the TRV applies the set temperature, and the display confirms the new temperature value.

Turning On/Off Boost mode

Boost temporarily raises the heating power to quickly increase the room temperature.

1. To turn on the Boost mode, turn the knob for more than 10 steps to the right. The display shows On briefly.
2. To turn off the Boost mode, turn the knob for more than 10 steps to the left. The display shows OFF briefly.

Adding the Device to the Shelly Cloud application

To add the Device to the Cloud application, first you need to pair it with a BLU Gateway Gen3.

1. Power up the Gateway by plugging it into a standard USB Type-A port. The blue LED lights up showing that the device is in Access Point (AP) mode.
2. To add the Gateway to your Shelly Smart Control, open the application, select Add a new device, and follow the instructions in the app. Once the Device is added to your account, the green LED lights up.
3. To access the TRV menu, turn the rotating knob in this order: Left, Right, Left, Right. You can start in either direction.

The display will show CD. Turn the rotating knob to the right until the display shows bLE.

In sec, the Device will enter Pairing mode for 30 seconds indicated by a blinking bLE indicator.

ⓘ *Alternatively, you can activate paring mode by pressing the reset button once.*

If pairing times out, the display shows no for 3 seconds.

4 On the BLE Gateway Gen3, press the Pair button.

5 If the pairing is successfully completed, the TRV display shows SES. The Device will appear in your Shelly Smart Control app as a BTHome component of the BLE Gateway Gen3.

ⓘ *To make sure that the Device is running on the latest firmware version, go to Device settings > Firmware version > Update.*

For more details on how to control the Device using the Cloud, refer to the https://shelly.link/app-guide

Replacing batteries

ⓘ *The Device is powered by 2 AA, 1.5 V batteries.*

ⓘ *We recommend using Lithium/Iron Disulfide (Li/FeS$_2$) batteries.*

ⓘ *The Device may not operate with rechargeable batteries.*

1 To disassemble the TRV head, press the front cap and turn the head counterclockwise until it is released (Fig. 6).

2 Using your thumbs, press and slide the battery cover up until it pops open (Fig. 7).

3 Remove the exhausted batteries and dispose of them according to your local regulations.

4 Insert the new batteries following the polarity marking on the battery cover.

5 Push and slide the battery cover down until it locks.

6 Assemble the TRV head back onto the backplate (Fig. 5).

Specifications

Physical

- Size (HxD): 78 x 054 mm / 3.07x02.13 in
- Weight: 107 g / 3.77 oz
- Shell material: Plastic
- Shell color: White
- Mounting ring material: Nickel-plated brass
- Mounting: M30x1.5

Environmental

- Ambient working temperature: -20°C to 60°C / 68°F to 140°F
- Humidity: 25% to 80% RH
- Pollution degree: 2

Electrical

- Power supply: 2x AA, 1.5 V batteries (included)
- Estimated battery life: 1 to 2 years depending on usage

Bluetooth

- Protocol: BLE 4.2
- RF band: 2400 - 2483.5 MHz
- Max. RF power: < 5 dBm
- Range: Up to 30 m / 98 ft outdoors, up to 10 m / 33 ft indoors (depending on local conditions)
- Encryption: AES (CCM mode)

Sensors, meters

- Temperature sensor: Yes

Troubleshooting

In case you encounter problems with the installation or operation of the Device, check its knowledge base page:

https://shelly.link/blu_trv

Declaration of Conformity

Hereby, Shelly Europe Ltd. declares that the radio equipment type Shelly BLU TRV is in compliance with Directive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

https://shelly.link/blu_trv_DoC

Manufacturer: Shelly Europe Ltd.

Address: 103 Cherni Vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria

Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

Official website: https://www.shelly.com

Changes in contact information are published by the Manufacturer on the official website.

All rights to the trademark Shelly® and other intellectual rights associated with this Device belong to Shelly Europe Ltd.

Deutsch

Benutzer- und Sicherheitsanleitung

Shelly BLU TRV

Ein smarter Heizkörperthermostatventilkopf mit Bluetooth Konnektivität

In diesem Dokument als „das Gerät" bezeichnet

⚠*Dieses Zeichen weist auf Sicherheitshinweise hin.*

ⓘ *Dieses Zeichen weist auf einen wichtigen Hinweis hin.*

Sicherheitsinformationen

Lesen Sie diese Anleitung und alle anderen Dokumente, die diesem Produkt beiliegen, um es sicher und ordnungsgemäß zu verwenden. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Nichtbeachtung der Installationsanweisungen kann zu Fehlfunktionen, Gefahren für Gesundheit und Leben, Gesetzesverstößen und/oder zur Verweigerung gesetzlicher und kommerzieller Garantien (falls vorhanden) führen. Shelly Europe Ltd. haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch eine fehlerhafte Installation oder einen unsachgemäßen Betrieb des Geräts aufgrund der Nichtbeachtung der Benutzer- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung entstehen.

⚠*WARNUNG! Mischen Sie nicht alte und neue Batterien, verschiedene Marken oder Batterietypen, wie Alkali-, Carbon-Zink- oder wiederaufladbare Batterien.*

⚠*ACHTUNG! Verwenden Sie das Gerät nur mit Batterien, die allen geltenden Vorschriften entsprechen. Die Verwendung ungeeigneter Batterien kann zu Schäden am Gerät und zu Bränden führen.*

⚠*ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass die Batterien entsprechend der Polarität + und - eingelegt werden.*

⚠*ACHTUNG! Batterien können gefährliche Verbindungen freisetzen oder Brände verursachen, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort und entsorgen Sie sie sofort gemäß den örtlichen Vorschriften und halten Sie sie von Kindern fern. Entsorgen Sie Batterien NICHT im Hausmüll oder verbrennen Sie sie nicht.*

⚠*ACHTUNG! Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht nass wird.*

⚠*ACHTUNG! Das Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.*

⚠*ACHTUNG! Nicht abgedeckt betreiben.*

⚠*ACHTUNG! Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen oder Defekten aufweist.*

⚠*ACHTUNG! Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.*

ⓘ *Bevor Sie mit der Installation beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie einen Shelly BLU Gateway Gen3, einen Bluetooth-to-Wi-Fi-Adapter, besitzen. Ohne das Gateway kann das Gerät nicht mit der Shelly Smart Control Anwendung verwendet oder mit externen Sensoren gekoppelt werden. Wenn Ihr Gerät nicht mit einem Gateway geliefert wird, können Sie eines unter* http://www.shelly.com *kaufen.*

ⓘ *Das Gerät wird mit einer werkseitig installierten Firmware geliefert. Um es auf dem neuesten Stand und sicher zu halten, stellt Shelly Europe Ltd. die neuesten Firmware-Updates kostenlos zur Verfügung. Der Zugriff auf die Updates erfolgt über die Shelly Smart Control Mobilanwendung. Die Installation der Firmware-Updates liegt in der Verantwortung des Benutzers. Shelly Europe Ltd. haftet nicht für Konformitätsmängel des Geräts, die darauf zurückzuführen sind, dass der Benutzer die verfügbaren Updates nicht rechtzeitig installiert hat.*

Produktbeschreibung

Shelly BLU TRV ist ein smarter Heizkörperthermostatkopf mit Bluetooth-Konnektivität. Er regelt die Temperatur eines Raumes, indem er den Durchfluss des heißen Wassers durch den Heizkörper verändert. Bei Bedarf kann die Temperatur jederzeit geändert werden, indem der Drehknopf des Geräts nach links oder rechts gedreht wird, oder über Ihr Mobiltelefon, Tablet oder PC. Das Gerät kann auch die Raumtemperatur nach einem festgelegten Wochenplan halten. Es wird von 2 AA, 1,5 V Batterien betrieben.

Benutzeroberflächen

Reset-Taste

Die Reset-Taste befindet sich auf der Rückseite des TRV-Kopfes (Abb. 1/7). Um die Taste zu erreichen, muss der Kopf von der schwarzen Platte getrennt werden (siehe Abb. 6). Verwenden Sie zum Drücken der Taste einen spitzen Gegenstand, z. B. eine Büroklammer, eine Stiftspitze oder einen kleinen Schraubenzieher.

- Drücken Sie einmal, um das BLU TRV mit einem anderen Bluetooth-Gerät zu koppeln.
- Halten Sie die Taste 30 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

ⓘ *Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wird das Gerät vom BLU Gateway Gen3 getrennt und alle Daten werden gelöscht.*

Drehknopf

Der Drehknopf ist die äußere Drehschale des TRV-Kopfes. Er ist so programmiert, dass er das Gerät in Abhängigkeit von der Anzahl der Drehschritte einstellt und steuert. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Verwendung des Drehgebers zum Betrieb des Geräts.

LED-Display

Das TRV verfügt über eine 7-Segment-LED mit 3 Anzeigemodi:

- Stetig an
- Blinkend
- Aus

Batteriestatus:

🪫 <50%

🪫🪫 50-75%

🪫🪫🪫 >75%

Installationsanleitung

⚠*VORSICHT! Bevor Sie mit dem Einbau beginnen, schalten Sie den Heizkörper aus und stellen Sie sicher, dass er abgekühlt ist.*

⚠*VORSICHT! Montieren Sie den TRV-Kopf erst auf die Grundplatte, NACHDEM die Grundplatte auf dem Heizkörperventil montiert und befestigt wurde.*

⚠*VORSICHT! Gefahr von Wasseraustritt. Wenn Ihr Heizkörper nicht mit einem Thermostatventil ausgestattet ist, lassen Sie die Ventile von einem Fachmann austauschen.*

Kompatible Ventile

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie einen Adapter für Ihr Heizkörperventil benötigen, finden Sie hier eine Liste der kompatiblen Heizkörperventile nach Marke und Modell: https://shelly.link/blu/trv_compatible_valves

Wenn Ihre Heizkörperventile nicht kompatibel sind, verwenden Sie einen der in der Packung enthaltenen Adapter. (Abb. 2).

Montage der Rückwand

1 Wenn Ihr Heizkörper einen Adapter benötigt, montieren Sie den passenden Adapter (Abb. 2).

2 Um die Rückwand auf das Heizkörperventil zu montieren, drehen Sie den Montagering von Hand im Uhrzeigersinn (Abb. 3).

ⓘ *Achten Sie darauf, dass die Ausrichtungsmarkierung auf der Rückwand nach oben zeigt.*

3 Ziehen Sie den Montagering mit einem werkseitigen Schraubenschlüssel vorsichtig fest.

ⓘ *Ziehen Sie den Ring nicht zu fest an!*

Montage des TRV-Kopfs

ⓘ *Das Gerät wird mit installierten Batterien geliefert. Bevor Sie den TRV-Kopf auf die Rückwand montieren, entfernen Sie die Isolierlasche aus dem Batteriefach.*

1 Richten Sie die Kerben von Kopf und Rückwand aus (Abb. 4). Setzen Sie dann den Kopf auf die Rückwand.

2 Üben Sie mit der Handfläche leichten Druck auf die vordere Kappe aus und drehen Sie den Kopf im Uhrzeigersinn, bis er einrastet. (Abb. 5).

Kalibrieren des Geräts

- Nach erfolgreicher Montage des Kopfes beginnt der TRV automatisch mit der Kalibrierung, indem er seinen Motor in beide Richtungen dreht. Das Display zeigt CAL.
- Wenn die Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen ist, erscheint auf dem Display kurz CD.
- Wenn die Kalibrierung fehlschlägt, zeigt das Display kurz E↑.

ⓘ *Wenn das Gerät nicht mit der Kalibrierung beginnt, ist der Kopf wahrscheinlich nicht vollständig auf der Rückwand angezogen. Versuchen Sie, ihn weiter zu drehen. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wiederholen Sie die Schritte von Anfang an. Um den TRV-Kopf abzunehmen, drücken Sie auf die vordere Kappe und drehen Sie den Kopf gegen den Uhrzeigersinn, bis er sich löst (Abb. 6).*

ⓘ *Wenn das Gerät mit einem Adapter installiert ist und eine fehlgeschlagene Kalibrierung meldet, müssen Sie möglicherweise eine Stiftverlängerung aus dem Adapterset installieren (Abb. 2).*

Sobald die Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen ist, kann das Gerät zur Temperaturkontrolle verwendet werden.

Verwendung des Drehknopfes zur Bedienung des Geräts

Um die LEDs zu aktivieren, drehen Sie den Drehknopf um mindestens einen Schritt in eine beliebige Richtung. Das Display zeigt die aktuelle Temperatur an.

Einstellung der Zieltemperatur

1 Um die Temperatur zu erhöhen, drehen Sie den Drehknopf nach rechts.

2 Um die Temperatur zu senken, drehen Sie den Drehknopf nach links.

ⓘ *Jeder Knopfschritt verändert die Temperatur um 0,1 °C*

3 Sobald die Zieltemperatur erreicht ist, hören Sie auf, den Knopf zu drehen. Nach 3 Sekunden übernimmt der TRV die eingestellte Temperatur, und das Display bestätigt den neuen Temperaturwert.

Ein-/Ausschalten des Boost-Modus

Boost erhöht vorübergehend die Heizleistung, um die Raumtemperatur schnell zu erhöhen.

1. Um den Boost-Modus einzuschalten, drehen Sie den Drehknopf um mehr als 10 Schritte nach rechts. Das Display zeigt kurz On an.
2. Um den Boost-Modus auszuschalten, drehen Sie den Drehknopf um mehr als 10 Schritte nach links. Das Display zeigt kurz OFF an.

Das Gerät zur Shelly-Cloud-Anwendung hinzufügen

Um das Gerät zur Cloud-Anwendung hinzuzufügen, müssen Sie es zunächst mit einem BLU Gateway Gen3 koppeln.

1. Schalten Sie das Gateway ein, indem Sie es an einen Standard-USB-Typ-A-Anschluss anschließen. Die blaue LED leuchtet auf und zeigt an, dass sich das Gerät im Access Point (AP) Modus befindet.
2. Um das Gateway zu Ihrer Shelly Smart Control App hinzuzufügen, öffnen Sie die Anwendung, wählen Sie Neues Gerät hinzufügen und folgen Sie den Anweisungen in der App. Sobald das Gerät zu Ihrem Konto hinzugefügt wurde, leuchtet die grüne LED auf.
3. Um das TRV-Menü aufzurufen, drehen Sie den Drehknopf in dieser Reihenfolge: Links, Rechts, Links, Rechts. Sie können in beide Richtungen beginnen.

Auf dem Display wird CD angezeigt. Drehen Sie den Drehknopf nach rechts, bis bLE auf dem Display erscheint.

Nach 3 Sekunden geht das Gerät für 30 Sekunden in den Pairing-Modus über, was durch eine blinkende bLE Anzeige signalisiert wird.

ⓘ *Alternativ können Sie den Paring-Modus aktivieren, indem Sie die Reset-Taste einmal drücken.*

Wenn das Pairing fehlschlägt, wird no 3 Sekunden lang angezeigt.

4 Drücken Sie auf dem BLE Gateway Gen3 die Taste Pair.

5 Wenn die Kopplung erfolgreich abgeschlossen ist, zeigt das TRV-Display SES.

Das Gerät wird in Ihrer Shelly Smart Control App als BTHome-Komponente des BLE-Gateway Gen3 angezeigt.

ⓘ *Um sicherzustellen, dass das Gerät mit der neuesten Firmware-Version betrieben wird, gehen Sie zu Geräteeinstellungen > Firmware-Version > Update.*

Weitere Einzelheiten zur Steuerung des Geräts über die Cloud finden Sie auf der Website https://shelly.link/app-guide.

Auswechseln der Batterien

ⓘ *Das Gerät wird mit 2 AA, 1,5 V Batterien betrieben.*

ⓘ *Wir empfehlen die Verwendung von Lithium-Eisendisulfid-Batterien (Li/FeS$_2$).*

ⓘ *Das Gerät kann nicht mit wiederaufladbaren Batterien betrieben werden.*

1 Um den TRV-Kopf zu demontieren, drücken Sie auf die vordere Kappe und drehen Sie den Kopf gegen den Uhrzeigersinn, bis er sich löst (Abb. 6).

2 Drücken und schieben Sie die Batterieabdeckung mit dem Daumen nach oben, bis sie aufspringt (Abb. 7).

3 Entfernen Sie die verbrauchten Batterien und entsorgen Sie sie entsprechend den örtlichen Vorschriften.

4 Legen Sie die neuen Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierung auf dem Batteriefachdeckel ein.

5 Drücken und schieben Sie die Batterieabdeckung nach unten, bis sie einrastet.

6 Montieren Sie den TRV-Kopf wieder auf die Rückwand (Abb. 5).

Technische Daten

Physisch

- Abmessungen (HxD): 78 x Ø 54 mm / 3.07x02.13 in
- Gewicht: 107 g / 3.77 oz
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Farbe des Gehäuses: Weiß
- Material des Montagerings: Vernickeltes Messing
- Montage-Gewinde: M30x1,5

Umwelt

- Arbeitstemperatur: -20°C bis 60°C / 68°F bis 140°F
- Luftfeuchtigkeit: 25% bis 80% RH
- Verschmutzungsgrad: 2

Elektrisch

- Stromversorgung: 2x AA, 1,5 V Batterien (enthalten)
- Geschätzte Batterielebensdauer: 1 bis 2 Jahre je nach Nutzung

Bluetooth

- Protokoll: BLE 4.2
- HF-Band: 2400 - 2483,5 MHz
- Max. HF-Leistung: < 5 dBm
- Reichweite: Bis zu 30 m / 98 ft im Freien, bis zu 10 m / 33 ft im Gebäuden (abhängig von den baulichen Gegebenheiten)
- Verschlüsselung: AES (CCM Modus)

Sensoren, Messgeräte

- Temperatursensor: Ja

Störungsbehebung

Sollten Sie Probleme mit der Installation oder dem Betrieb des Geräts haben, sehen Sie auf der entsprechenden Wissensdatenbank-Seite nach: https://shelly.link/blu_trv

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Shelly Europe Ltd., dass die Funkanlage Typ Shelly BLU TRV der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse:

https://shelly.link/blu_trv_DoC

Hersteller: Shelly Europe Ltd.

Addresse: 103 Cherni Vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarien

Tel.: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

Offizielle Website: https://www.shelly.com

Änderungen der Kontaktdaten werden vom Hersteller auf dessen offiziellen Website veröffentlicht.

Alle Rechte an der Marke Shelly® und anderen geistigen Eigentumsrechten im Zusammenhang mit diesem Gerät gehören Shelly Europe Ltd.

Italiano

Guida all'uso e alla sicurezza

Shelly BLU TRV

Una testa di valvola termostatica intelligente per radiatori con connettività Bluetooth

Nel presente documento viene indicato come "il Dispositivo"

⚠*Questo cartello indica le informazioni sulla sicurezza.*

ⓘ *Questo segno indica una nota importante.*

Informazioni sulla sicurezza

Per un uso sicuro e corretto, leggere questa guida e tutti gli altri documenti che accompagnano il prodotto. Conservateli per future consultazioni. La mancata osservanza delle procedure di installazione può causare malfunzionamenti, pericoli per la salute e la vita, violazione della legge e/o rifiuto delle garanzie legali e commerciali (se presenti). Shelly Europe Ltd. non è responsabile di eventuali perdite o danni in caso di installazione errata o di funzionamento improprio del dispositivo a causa della mancata osservanza delle istruzioni d'uso e di sicurezza contenute in questa guida.

⚠*AVVERTENZA! Non mischiare batterie vecchie e nuove, né marche o tipi diversi di batterie, come quelle alcaline, al carbonio-zinco o ricaricabili.*

⚠*ATTENZIONE! Utilizzare il Dispositivo solo con batterie conformi a tutte le normative vigenti. L'utilizzo di batterie inadeguate può causare danni al Dispositivo e incendi.*

⚠*ATTENZIONE! Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente secondo la polarità + e -.*

⚠*ATTENZIONE! Le batterie possono rilasciare sostanze pericolose o provocare un incendio se non vengono smaltite secondo le norme vigenti. Rimuovere le batterie usate e riciclarle immediatamente o smaltirle in conformità alle normative locali e tenerle fuori dalla portata dei bambini. NON smaltire le batterie nei rifiuti domestici o incenerirle.*

⚠*ATTENZIONE! Non utilizzare il Dispositivo in un ambiente umido. Non lasciare che il dispositivo si bagni.*

⚠*ATTENZIONE! Il Dispositivo è destinato esclusivamente all'uso interno.*

⚠*ATTENZIONE! Non mettere in funzione il dispositivo coperto.*

⚠*ATTENZIONE! Non utilizzare il dispositivo se presenta segni di danni o difetti.*

⚠*ATTENZIONE! Non tentare di riparare il Dispositivo da soli.*

ⓘ *Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi di avere un Shelly BLU Gateway Gen3, un adattatore da Bluetooth a Wi-Fi. Senza il gateway, il Dispositivo non può essere utilizzato con l'applicazione Shelly Smart Control o abbinato a sensori esterni. Se il Dispositivo non viene fornito con un gateway incluso nella confezione, è possibile acquistarne uno sul sito* http://www.shelly.com.

ⓘ *Il Dispositivo viene fornito con un firmware installato in fabbrica. Per mantenerlo aggiornato e sicuro, Shelly Europe Ltd. mette gratuitamente a disposizione gli ultimi aggiornamenti del firmware. È possibile accedere agli aggiornamenti tramite l'applicazione Shelly Smart Control. L'installazione degli aggiornamenti del firmware è responsabilità dell'utente. Shelly Europe Ltd. non sarà responsabile di eventuali difetti di conformità del Dispositivo causati dalla mancata installazione degli aggiornamenti disponibili da parte dell'utente.*

Descrizione del prodotto

Shelly BLU TRV è un radiatore termostatico intelligente dotato di connettività Bluetooth. Controlla la temperatura di una stanza modificando il flusso dell'acqua calda attraverso il radiatore. Se necessario, la temperatura può essere modificata in qualsiasi momento il pomello rotante del Dispositivo a sinistra o a destra, tramite il telefono cellulare, tablet o PC. Il Dispositivo può anche mantenere la temperatura ambiente in base a un programma settimanale impostato. È alimentato da 2 batterie AA, 1,5 V.

Interfacce utente

Pulsante di reset

Il pulsante di reset si trova sul retro della testa del TRV (figura 1/7). Per accedere al pulsante, la testa deve essere separata dalla piastra nera (vedere la figura 6). Per premere il pulsante, utilizzare un oggetto appuntito, come una graffetta, la punta di una penna o un piccolo cacciavite.

- Premere una volta per accoppiare il BLU TRV con un altro dispositivo Bluetooth.
- Tenere premuto per 30 secondi per resettare il Dispositivo.

ⓘ *Il reset di fabbrica disconnette il Dispositivo dal BLE Gateway Gen3 e cancella tutti i dati.*

Pomello rotante

Il pomello rotante è l'involucro esterno della testa TRV. È programmato per impostare e controllare il Dispositivo in base al numero di passi di rotazione. Per maggiori dettagli, vedere la sezione Utilizzo del pomello rotante per il funzionamento del dispositivo.

Display a LED

Il TRV è dotato di un LED a 7 segmenti con 3 modalità di indicazione:

- Acceso fisso
- Lampeggiante
- Spento

Livello della batteria:

🪫 <50%

🪫🪫 50-75%

🪫🪫🪫 >75%

Istruzioni per l'installazione

⚠*ATTENZIONE! Prima di iniziare l'installazione, spegnere il radiatore e assicurarsi che si sia raffreddato.*

⚠*ATTENZIONE! Montare la testa del TRV sulla piastra posteriore SOLO DOPO aver montato e fissato la piastra posteriore sulla valvola del radiatore.*

⚠*ATTENZIONE! Rischio di perdite d'acqua. Se non avete installato una valvola termostatica sul vostro radiatore, rivolgetevi a uno specialista per la sostituzione delle valvole.*

Valvole compatibili

Se non siete sicuri di aver bisogno di un adattatore per la vostra valvola del radiatore, controllate l'elenco delle valvole del radiatore compatibili per marca e modello qui: https://shelly.link/blu/trv_compatible_valves

Se le valvole del radiatore non sono compatibili, utilizzare uno degli adattatori inclusi nella confezione. (Fig. 2).

Installazione della piastra posteriore

1 Se il radiatore necessita di un adattatore, montare quello adatto (Fig. 2).

2 Per installare la piastra posteriore sulla valvola del radiatore, ruotare manualmente l'anello di montaggio in senso orario (Fig. 3).

ⓘ *Assicurarsi che il segno di allineamento sulla piastra posteriore sia rivolto verso l'alto.*

3 Serrare con cura l'anello di montaggio utilizzando una chiave regolabile.

ⓘ *Non serrare eccessivamente l'anello!*

Montaggio della testa TRV

ⓘ *Il dispositivo viene fornito con le batterie installate. Prima di montare la testa del TRV sulla piastra posteriore, rimuovere la linguetta di isolamento dal vano batterie.*

1 Allineare le tacche della testa e della piastra posteriore (Fig. 4). Inserire quindi la testa sulla piastra posteriore.

2 Applicare una moderata pressione con il palmo della mano sulla calotta anteriore e ruotare la testina in senso orario finché non scatta. (Fig. 5).

Calibrazione del Dispositivo

- Dopo aver montato la testa, il TRV avvia automaticamente la calibrazione facendo girare il motore in entrambe le direzioni. Il display visualizza CAL.
- Se la calibrazione è stata completata con successo, il display visualizza brevemente CD.
- Se la calibrazione non riesce, il display visualizza brevemente E↑.

ⓘ *Se il Dispositivo non avvia la calibrazione, probabilmente significa che la testina non è completamente serrata sulla piastra posteriore. Provare a ruotarla di più. Se il problema non si risolve, ripetere i passaggi dall'inizio. Per smontare la testina TRV, premere il tappo anteriore e ruotare la testina in senso antiorario finché non viene rilasciata (Fig. 6).*

ⓘ *Se il Dispositivo è installato con un adattatore e segnala una calibrazione non riuscita, potrebbe essere necessario installare un estensore di pin dal set di adattatori (Fig. 2).*

Una volta completata con successo la calibrazione, il dispositivo può essere utilizzato per controllare la temperatura.

Utilizzo del pomello rotante per il funzionamento del dispositivo

Per attivare i LED, ruotare il pomello di almeno un passo in qualsiasi direzione. Il display visualizza la temperatura attuale.

Impostazione della temperatura target

1 Per aumentare la temperatura, ruotare il pomello verso destra.

2 Per diminuire la temperatura, ruotare il pomello verso sinistra.

ⓘ *Ogni passo del pomello modifica la temperatura di 0,1 °C.*

3 Una volta raggiunta la temperatura desiderata, smettere di ruotare il pomello. Dopo 3 secondi, il TRV applica la temperatura impostata e il display conferma il nuovo valore di temperatura.

Attivazione/disattivazione della modalità Boost

Boost aumenta temporaneamente la potenza di riscaldamento per aumentare rapidamente la temperatura ambiente.

1 Per attivare la modalità Boost, ruotare il pomello di oltre 10 passi verso destra. Il display visualizza On brevemente.

2 Per disattivare la modalità Boost, ruotare il pomello di oltre 10 passi verso sinistra. Il display visualizza OFF brevemente.

Aggiunta del Dispositivo all'applicazione Shelly Cloud

Per aggiungere il Dispositivo all'applicazione Cloud, è necessario innanzitutto associarlo a BLU Gateway Gen3.

1 Accendere il Gateway collegandolo a una porta USB standard di tipo-A. Il LED blu si accende per indicare che il dispositivo è in modalità Access Point (AP).

2 Per aggiungere il Gateway allo Shelly Smart Control, aprire l'applicazione, selezionare Aggiungi un nuovo dispositivo e seguire le istruzioni dell'applicazione. Una volta aggiunto il Dispositivo all'account, il LED verde si accende.

3 Per accedere al menu TRV, ruotare il pomello in questo ordine: Sinistra, Destra, Sinistra, Destra. È possibile iniziare in entrambe le direzioni.

Il display visualizza CD. Ruotare la manopola verso destra fino a quando il display visualizza bLE.

Dopo 3 secondi, il Dispositivo entrerà in modalità di accoppiamento per 30 secondi, indicata da un indicatore bLE lampeggiante.

ⓘ *In alternativa, è possibile attivare la modalità di taglio premendo una volta il pulsante di reset.*

Se l'accoppiamento si interrompe, il display visualizza no per 3 secondi.

4 Sul BLE Gateway Gen3, premere il pulsante Pair.

5 Se l'accoppiamento è stato completato con successo, il display del TRV visualizza SES.

Il Dispositivo apparirà nell'applicazione Shelly Smart Control come componente BTHome del BLE Gateway Gen3.

ⓘ *Per assicurarsi che il Dispositivo sia in esecuzione con la versione più recente del firmware, accedere a Impostazioni dispositivo > Versione firmware > Aggiornamento.*

Per ulteriori dettagli su come controllare il dispositivo utilizzando il Cloud, consultare il sito https://shelly.link/app-guide.

Sostituzione delle batterie

ⓘ *Il Dispositivo è alimentato da 2 batterie AA da 1,5 V.*

ⓘ *Si consiglia di utilizzare batterie al bisolfuro di ferro (Li/FeS$_2$).*

ⓘ *Il Dispositivo non può funzionare con batterie ricaricabili.*

1 Per smontare la testa del TRV, premere il tappo anteriore e ruotare la testa in senso antiorario fino a sbloccarla (Fig. 6).

2 Utilizzando i pollici, premere e far scorrere il coperchio delle batterie verso l'alto finché non si apre (Fig. 7).

3 Rimuovere le batterie esaurite e smaltirle secondo le norme locali.

4 Inserire le nuove batterie seguendo la polarità indicata sul coperchio.

5 Spingere e far scorrere il coperchio delle batterie verso il basso finché non si blocca.

6 Rimontare la testa del TRV sulla piastra posteriore (Fig. 5).

Specifiche tecniche

Fisico

- Dimensioni (HxD): 78 x Ø 54 mm / 3.07x02.13 in
- Peso: 107 g / 3.77 oz
- Materiale della cubierta: Plástico
- Color de la cubierta: Blanco
- Material del anillo de montaje: Latón niquelado
- Montaje: M30x1,5

Ambiental

- Temperatura de funcionamiento: -20°C a 60°C / 68°F a 140°F
- Humedad: 25% a 80% RH
- Grado de contaminación: 2

Eléctrico

- Alimentación: 2 pilas AA de 1,5 V (incluidas)
- Duración estimada de la batería: De 1 a 2 años según el uso

Bluetooth

- Protocolo: BLE 4.2
- Banda RF: 2400 - 2483,5 MHz
- Max. Potencia RF: < 5 dBm
- Alcance: Hasta 30 m / 98 ft en exteriores, hasta 10 m / 33 ft en interiores (dependiendo de la construcción local)

Sensores, contadores

- Sensor de temperatura: Sí

Resolución de problemas

Si tiene problemas con la instalación o el funcionamiento del Dispositivo, consulte la